

balkancar **RECORD**



MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE STIVUITOR BALKANCAR DV 1786.45.111S

seria de fabricatie:

an de fabricatie:



BALKANCAR RECORD JSC Plovdiv

17 Kuklensko Shosse St.

PO Box 83

4004 Plovdiv

BULGARIA

Telefon: +359 32 695 050

Fax: +359 32 696 090

www.balkancar-record.com

Capitolul 1. INTRODUCERE

1.1 GENERALITATI

Prin aceste instructiuni de exploatare si intretinere personalul de deservire al fiecarui motostivuitor poate sa cunoasca caracteristicile tehnice, partile componente si modul de functionare ale utilajului, precum si modul de exploatare si de intretinere tehnica. De asemenea sunt prezentate si unele eventuale defectiuni, care pot sa apara in cursul exploatarei motostivuitorului si modul in care pot fi remediate.

Motostivuitorul din familia „Record” este un stivuitor universal cu comanda hidrostatica, cu transmisie hidrodinamica si cu roti pneumatice. Este destinat operatiunilor de ridicat-incarcat si de transport la distante mici al unor marfuri paletizate. Dispozitivul de ridicat este cu furca, care poate fi inlocuita cu diferite alte tipuri de dispozitive. Poate circula pe diferite drumuri (cu asfalt, beton etc). in depozite, gari, porturi, etc. la o temperatura a mediului ambiant cuprinsa intre - 20° C si + 40° C.

Uzina producatoare isi rezerva dreptul de a modifica si completa constructia motostivuitorului.

AVERTISMENT!

Nu porniti, folositi si intretineti aceasta masina decat daca ati citit si inteles aceste instructiuni si ati beneficiat de instruirea corespunzatoare. Folosirea nesigura sau necorespunzatoare poate cauza vatamari corporale grave sau deces. Operatorii si personalul de intretinere trebuie sa citeasca acest manual si sa beneficieze de instruire inainte de a folosi sau intretine masina. Acest manual va fi pastrat in masina pentru o consultare mai usoara si revizuit periodic de operatorul masinii si de intreg personalul care va veni in contact cu acesta.