



MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE

STIVUITOR JLG G12-55A

seria de fabricatie:

an de fabricatie:



Capitolul 1. INTRODUCERE

1.1 GENERALITATI

Prin aceste instructiuni de exploatare si intretinere personalul de deservire al fiecarui motostivuitor poate sa cunoasca caracteristicile tehnice, partile componente si modul de functionare ale utilajului, precum si modul de exploatare si de intretinere tehnica. De asemenea sunt prezentate si unele eventuale defectiuni, care pot sa apara in cursul exploatarei motostivuitorului si modul in care pot fi remediate.

Stivuitorul telescopic G12-55A este un stivuitor universal cu comanda hidrostatica, cu transmisie hidrodinamica si cu roti pneumatice. Este destinat operatiunilor de ridicat-incarcat si de transport la distante mici al unor marfuri paletizate. Dispozitivul de ridicat este cu furca, care poate fi inlocuita cu diferite alte tipuri de dispozitive. Poate circula pe diferite drumuri (cu asfalt, beton etc). in depozite, gari, porturi, etc.

Uzina producatoare isi rezerva dreptul de a modifica si completa constructia stivuitorului.

AVERTISMENT!

Nu porniti, folositi si intretineti aceasta masina decat daca ati citit si inteles aceste instructiuni si ati beneficiat de instruirea corespunzatoare. Folosirea nesigura sau necorespunzatoare poate cauza vatamari corporale grave sau deces. Operatorii si personalul de intretinere trebuie sa citeasca acest manual si sa beneficieze de instruire inainte de a folosi sau intretine masina. Acest manual va fi pastrat in masina pentru o consultare mai usoara si revizuit periodic de operatorul masinii si de intreg personalul care va veni in contact cu acesta.