

FASSI KRAAN

F410B-F450BXP.24

Gebruiks- en onderhoudshandleiding

Vanaf serienummer *6001*

Index

1. INTRODUCTIE
2. CLASSIFICATIE VAN HET KRAANMODEL
 - 2.1 Algemeen
 - 2.2 Hydraulische jibs
 - 2.3 Technische gegevens
3. LAST-VLUCHTTABELLEN
 - 3.1 Algemeen
 - 3.1.1 Last-vluchttabellen met lastmomentbegrenzingsvoorziening
4. HYDRAULISCHE SCHEMA'S (versie met lastmomentbegrenzingsvoorziening (CE))
5. ELEKTRISCHE SCHEMA'S (versie met lastmomentbegrenzingsvoorziening (CE))
6. VEILIGHEIDSNORMEN
7. WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
 - 7.1 Algemeen
 - 7.2 Voor het gebruik
 - 7.3 Tijdens het gebruik
 - 7.4 Aan het eind van het gebruik (alvorens te gaan rijden)
 - 7.5 Overigen risico's
8. IDENTIFICATIE VAN HET KRAANMODEL
 - 8.1 Algemeen
 - 8.2 Kraanmerk
9. KRAAN NAAMGEVING
 - 9.1 Kraan met ventielblok op de kolom
 - 9.2 Kraan met grondbediening aan beide zijden
 - 9.3 Kraan met hoogzitbediening en grondbediening voor de stempels
10. BENAMING VAN DE BEVEILIGINGS- EN BESCHERMINGSVOORZIENINGEN
 - 10.1 Kraan met ventielblok op de kolom
 - 10.2 Kraan met grondbediening aan beide zijden
 - 10.3 Kraan met hoogzitbediening en grondbediening voor de stempels
11. EXTRA AFSTEMPELBALKEN
 - 11.1 Algemeen
 - 11.2 Identificatie van de extra afstempelbalken