

# GRU DALBE HS 232 Z *TriMonofase*



## MANUALE DELLA GRU

N° F. 

IL PRESENTE MANUALE E' TUTELATO A NORMA DI LEGGE DA PARTE DELLA GRU DALBE, CHE E' PROPRIETARIA DELL'OPERA: ESSO NON PUO' QUINDI ESSERE RIPRODOTTO NE' DIVULGATO.

### SOMMARIO

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 01- Marcatura                       | 01.01 / 01 |
| 02- Premessa                        | 02.01 / 02 |
| 03- Condizioni di utilizzo          | 03.01 / 11 |
| 04- Descrizione tecnica             | 04.01 / 16 |
| 05- Preparazione del cantiere       | 05.01 / 05 |
| 06- Traino e trasferimenti          | 06.01 / 02 |
| 07- Struttura e modalita' d'accesso | 07.01 / 01 |
| 08- Posizionamento e montaggio      | 08.01 / 07 |
| 09- Taratura organi di sicurezza    | 09.01 / 06 |
| 10- Verifica e regolazione freni    | 10.01 / 01 |
| 11- Messa a punto dell'apparecchio  | 11.01 / 01 |
| 12- Smontaggio                      | 12.01 / 02 |
| 13- Manutenzione                    | 13.01 / 09 |
| 14- Riparazioni ordinarie           | 14.01 / 01 |
| 15- Istruzioni sui rischi residui   | 15.01 / 02 |
| 16- Addestramento del personale     | 16.01 / 01 |
| 17- Smantellamento dell'apparecchio | 17.01 / 02 |
| 18- Parti di ricambio ed accessori  | 18.01 / 10 |

N.B. sotto la scritta " IL PRESENTE MANUALE DEVE ESSERE CONSERVATO PER FUTURI RIFERIMENTI " viene applicato se necessario un timbro con il n. della revisione e la data della compilazione.  
La validita' relativa compare alla voce : "Dal N. F."

IL PRESENTE MANUALE DEVE ESSERE CONSERVATO PER FUTURI RIFERIMENTI