



MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE MACARA MOBILA PE PNEURI HT-125

seria de fabricatie:

an de fabricatie:



SC Ubemar SA

Str. Pompelor nr.3

Ploiesti, Jud. Prahova

Telefon: +40 244 546341

Fax: +40 244 513471

Email: office@ubemar.ro



Prefata

Cartea tehnica cuprinde datele privind functionarea macaralei pe pneuri „Telemac HT-125” la parametrii proiectati.

Inainte de a utiliza macaraua, trebuie sa cititi cu atentie aceasta carte, deoarece durata de utilizare a instalatiei de ridicat depinde numai de dumneavoastra.

Pentru utilizarea macaralei la parametrii proiectati, producatorul recomanda utilizarea numai pieselor de schimb originale.