



MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE MACARA MOBILA PE PNEURI AMT-125

seria de inregistrare:

an de inregistrare:



SC UMT SA Timisoara
Strada Avram Imbroane, nr. 9
Timisoara, 300136, Jud. Timis
Telefon: +40 256-300512
Fax: +40 256-490204
Email: umt@umt.ro



Prefata

Cartea tehnica cuprinde datele privind functionarea macaralei pe pneuri „ATM 125” la parametrii proiectati.

Inainte de a utiliza macaraua, trebuie sa cititi cu atentie aceasta carte, deoarece durata de utilizare a instalatiei de ridicat depinde numai de dumneavoastra.

Pentru utilizarea macaralei la parametrii proiectati, producatorul recomanda utilizarea numai pieselor de schimb originale.



ATENTIE!

Pe bratul automacaralei se va inscriptiona „INTERZIS A SE LUCRA IN ZONA CAMPURILOR ELECTRICE DE INALTA TENSIUNE”.