



MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE

NACELA GSR

seria P



Cod 330.113
Revizia 0
Editia 03/98

GSR SPA

Via Lea Giaccaglia, 5
47900 Rimini (RN) – Italia
Telefon: +39 0541 397811
Fax: +39 0541 384491

Capitolul A. INFORMATII GENERALE

1. INTRODUCERE

1.1 Informatii privind documentatia

Acest manual de operare si intretinere este un ghid pentru utilizarea corecta si sigura a masinii, cat si pentru efectuarea corecta a operatiilor de intretinere. Respectarea acestor instructiuni garanteaza o lunga durata de viata a masinii, iar respectarea cu strictete a normelor de securitate prezentate va duce la evitarea unor accidente obisnuite care ar putea surveni in timpul manevrarii masinii, sau in timpul efectuarii operatiei de intretinere. Instructiunile din acest manual nu pot asigura doar ele siguranta locului de munca si nu absolve manevrantul nacellei de nerespectarea normelor de securitate sau a legilor din tara in care isi desfasoara activitatea masina. Normele de reparatii din prezentul manual sunt valabile numai pentru nacelle din seria P.



ATENTIE!

Se va studia cu foarte mare atentie acest manual inainte de inceperea manevrarii nacellei. Trebuie sa va asigurati ca persoanele care vor manevra nacela si-au insusit si au inteles continutul acestui manual. In cazul in care aveti nelamuriri cu privire la informatiile din acest manual, sau pentru o parte dintre acestea, va rugam sa contactati furnizorul GSR sau seful Dvs. ierarhic.

Constructorul isi rezerva dreptul de a efectua in orice moment modificari si imbunatatiri, pastrand caracteristicile principale ale masinii, fara notificare prealabila.

Important!

Informatiile continute in prezentul manual sunt valabile la data tiparirii, imaginile si desenele fiind informative, astfel incat unele dintre informatii ar putea sa fie expirate sau sa fie oferite numai cu caracter orientativ, datorita faptului ca producatorul isi imbunatateste constant produsele. In cazul in care exista discrepante intre informatiile prezentate in manual si masina Dvs., va rugam sa contactati furnizorul GSR.



ATENTIE!

Acest manual trebuie sa ramana in cabina vehiculului pentru a putea fi consultat intotdeauna de manevrantul nacellei. Manualul de operare si intretinere trebuie considerat ca facand parte integranta din masina si trebuie oferit, in cazul vanzarii masinii, noului proprietar.