

# **GRADALL®**

## **MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE**

### **STIVUITOR GRADALL G6-42P**

**seria de fabricatie: .....**

**an de fabricatie: .....**



**IMPORTANT!**

**Nu porniti, folositi si intretineti aceasta masina decat daca ati citit si inteles aceste instructiuni si ati beneficiat de instruirea corespunzatoare. Folosirea nesigura sau necorespunzatoare poate cauza vatamari corporale grave sau deces. Operatorii si personalul de intretinere trebuie sa citeasca acest manual si sa beneficieze de instruire inainte de a folosi sau intretine masina. Acest manual va fi pastrat in masina pentru o consultare mai usoara si revizuit periodic de operatorul masinii si de intreg personalul care va veni in contact cu acesta.**