



**MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE**  
**STIVUITOR OMG ERGOS 20D**

**seria de fabricatie: .....**

**an de fabricatie: .....**



**OMG S.p.A.**

Via Dell' Artigianato 12  
46023 Gonzaga (MN) – Italia  
Telefon: 0376 – 526011  
Fax: 0376 – 588008



Aceste instructiuni de exploatare furnizeaza informatiile necesare utilizarii in siguranta a utilajului, prezentate intr-un mod clar si concis.

Acest manual descrie diferitele variante ale utilajului. Pentru exploatare si functionare folositi indicatiile adecvate tipului de utilaj cumparat.

Munca eficienta si in siguranta cu un stivuitor necesita multa concentrare si o atentie deosebita din partea operatorului.

Pentru aceasta operatorul trebuie:

- sa primeasca informatii referitoare la corecta functionare a stivuitorului;
- sa inteleaga capacitatea si limitele stivuitorului;
- sa cunoasca structura stivuitorului pentru a putea verifica ca totul sa fie mentinut in bune conditii;
- sa citeasca si sa inteleaga procedurile de utilizare ale acestui manual.

In vederea imbunatatirii tehnologice producatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari, mentinand, inasa, caracteristicile esentiale ale modelului descris, fara a corecta aceste instructiuni de exploatare.

**OMG S.p.A.**  
**via Dell'Artigianato, 12**  
**46023 GONZAGA (MN)**  
**Italia**