



STILL

MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE STIVUITOR STILL FM 17

seria de fabricatie:

an de fabricatie:



STILL GmbH

International Division

P.O.B.

74 07 20 D-22097 Hamburg

Telefon: +49 40 73 39-0

Telefax: +49 40 73 39-16 03

www.still.de



INTRODUCERE

Generalitati

Stivuitoarele produse de noi satisfac cerintele privind securitatea in vigoare in momentul editarii prezentului manual.

Este obligatoriu ca inainte de prima punere in functiune a stivuiorului detinatorul, utilizatorul si personalul insarcinat sa manevreze sau sa intretina utilajul sa ia cunostiinta de instructiunile prezente in acest manual, sa le inteleaga si sa le respecte.

In cazul in care stivuiorul este prevazut cu echipamente optionale suplimentare fata de versiunea standard, este obligatoriu sa respectati instructiunile privind manevrarea si intretinerea acestor echipamente auxiliare.

Functionarea, performantele si durata de viata a stivuiorului depind de:

- o utilizare corecta si in conformitate cu cerintele producatorului;
- o verificare zilnica a stivuiorului efectuata de catre stivuiorist;
- efectuarea unei intretineri regulate.

Still lucreaza in permanenta pentru perfectionarea si ameliorarea performantelor stivuiitoarelor sale. Drept urmare, ne rezervam dreptul de a aduce modificari fara a accepta nici un fel de reclamatii fata de indicatiile continute in prezentele instructiuni de manevrare si intretinere.

Conservare si transfer manual stivuior

Acest manual de manevrare si intretinere trebuie conservat astfel incat sa fie la indemana stivuioristului in orice moment. In cazul in care stivuiorul este vandut catre alt beneficiar, acest manual trebuie predat obligatoriu impreuna cu utilajul. In cazul in care manualul este deteriorat, ilizibil sau pierdut se poate comanda un duplicat la producatorul stivuiorului. Pentru aceasta va rugam sa ne comunicati seria de fabricatie si anul de fabricatie al stivuiorului.