



STILL

MANUAL DE OPERARE SI INTRETINERE STIVUITOR STILL FM 20

seria de fabricatie:

an de fabricatie:



STILL GmbH

International Division

P.O.B.

74 07 20 D-22097 Hamburg

Telefon: +49 40 73 39-0

Telefax: +49 40 73 39-16 03

www.still.de



INTRODUCERE

Generalitati

Stivuitoarele produse de noi satisfac cerintele privind securitatea in vigoare in momentul editarii prezentului manual.

Este obligatoriu ca inainte de prima punere in functiune a stivuatorului detinatorul, utilizatorul si personalul insarcinat sa manevreze sau sa intretina utilajul sa ia cunostiinta de instructiunile prezente in acest manual, sa le inteleaga si sa le respecte.

In cazul in care stivuatorul este prevazut cu echipamente optionale suplimentare fata de versiunea standard, este obligatoriu sa respectati instructiunile privind manevrarea si intretinerea acestor echipamente auxiliare.

Functionarea, performantele si durata de viata a stivuatorului depind de:

- o utilizare corecta si in conformitate cu cerintele producatorului;
- o verificare zilnica a stivuatorului efectuata de catre stivuatorist;
- efectuarea unei intretineri regulate.

Still lucreaza in permanenta pentru perfectionarea si ameliorarea performantelor stivuitoarelor sale. Drept urmare, ne rezervam dreptul de a aduce modificari fara a accepta nici un fel de reclamatii fata de indicatiile continute in prezentele instructiuni de manevrare si intretinere.

Conservare si transfer manual stivuator

Acest manual de manevrare si intretinere trebuie conservat astfel incat sa fie la indemana stivuatoristului in orice moment. In cazul in care stivuatorul este vandut catre alt beneficiar, acest manual trebuie predat obligatoriu impreuna cu utilajul. In cazul in care manualul este deteriorat, ilizibil sau pierdut se poate comanda un duplicat la producatorul stivuatorului. Pentru aceasta va rugam sa ne comunicati seria de fabricatie si anul de fabricatie al stivuatorului.