



INSTRUCȚIUNI LEGĂTOR SARCINĂ



Vă mulțumim pentru atenția acordată!

Toate informațiile, instrucțiunile și ilustrațiile (imaginile) din prezenta documentație sunt furnizate numai cu caracter informativ. Chiar dacă facem toate eforturile pentru a ne asigura că datele din această documentație tehnică sunt doar informații exacte și actualizate, este posibil ca acestea să fie incomplete, incorecte sau neactualizate. Totodată, nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele erori sau greșeli de redactare ale acestei documentații tehnice, atât în ceea ce privește textul, cât și a ilustrațiilor (imaginilor). Ca urmare, nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele erori, omisiuni sau informații inexacte din prezenta documentație tehnică.

Orice decizie a dvs. bazată pe informațiile din această documentație tehnică este luată pe propria dvs. răspundere. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice pierdere, daune sau probleme rezultate din utilizarea informațiilor din această documentație tehnică.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă această documentație tehnică.

Această documentație nu este de vânzare!

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE LEGĂTOR DE SARCINĂ







Figura	Explicație figură	Pagina
	Modul corect de prindere a carligului de sarcina al macaralei in vederea prinderii si fixarii sarcinii in carlig prin intermediul elementelor de legare a sarcinii.	5
	Utilizarea cablurilor, lanturilor si chingilor care prezinta defectiuni sau deteriorari este strict interzisa.	6
	Este strict interzis a se forma o stiva de materiale fara a fi asezate pe suporti care sa permita introducerea elementelor de legare a sarcinii.	7
	Fixarea si legarea sarcinii de catre legatorul de sarcina trebuie sa se faca astfel incat greutatea sarcinii sa se distribuie in mod uniform in elementele de legare a sarcinii.	8
	Fixarea si legarea sarcinii se va face astfel incat sa nu fie posibil jocul sau rasturnarea sarcinii in momentul ridicarii de la sol.	9
	Legatorul de sarcina se va plasa lateral fata de sarcina, astfel incat sa nu existe pericolul de a fi strivit de eventuala balansare a sarcinii care urmeaza sa fie ridicata.	10

Figura	Explicație figură	Pagina
	La ridicarea unei sarcini legatorul de sarcina trebuie sa supravegheze modul in care aceasta este eliberata si ridicata de la sol.	11
	Dupa ce sarcina a fost ridicata de la sol, daca aceasta este echilibrata in elementele de legare a sarcinii, aceasta poate fi ridicata.	12
	Dupa ce sarcina a fost ridicata de la sol, daca aceasta nu este echilibrata in elementele de legare a sarcinii, se va depune imediat inapoi pe sol. Legatorul de sarcina are obligatia sa semnalizeze imediat macaragiului comanda de coborare la sol a sarcinii distribuite neuniform.	13
	Este strict interzisă staționarea sau trecerea persoanelor pe sub sarcina suspendată în carligul macaralei.	14


Nota: imagini SuraPro.





3

Așa da!




X




Așa nu!

4





5


Așa da!



Așa nu!








8



9

Așa nu!

10

Așa da!



Așa nu!