



CERINȚE GENERALE ISCIR STIVUITOARE



Vă mulțumim pentru atenția acordată!

Toate informațiile, instrucțiunile și ilustrațiile (imaginile) din prezenta documentație sunt furnizate numai cu caracter informativ. Chiar dacă facem toate eforturile pentru a ne asigura că datele din această documentație tehnică sunt doar informații exacte și actualizate, este posibil ca acestea să fie incomplete, incorecte sau neactualizate. Totodată, nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele erori sau greșeli de redactare ale acestei documentații tehnice, atât în ceea ce privește textul, cât și a ilustrațiilor (imaginilor). Ca urmare, nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele erori, omisiuni sau informații inexacte din prezenta documentație tehnică.


Orice decizie a dvs. bazată pe informațiile din această documentație tehnică este luată pe propria dvs. răspundere. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice pierdere, daune sau probleme rezultate din utilizarea informațiilor din această documentație tehnică.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă această documentație tehnică.

Această documentație nu este de vânzare!

1. CERINȚE GENERALE ISCIR

1.1 Stivuitor cu furci frontale



Model / registru / echipament / instalație de ridicat

- *registrare ISCIR*



Autorizare/admitere funcționare echipament / instalație de ridicat

- *autorizare funcționare ISCIR*



Deservent autorizat ISCIR

- *stivuitorist (grupa A)*



Deservent auxiliar acceptat de stivuitor / utilizator

- *nu este necesar*



Expirare perioadă normală de funcționare (HG 2139/2004)

- *8 ani*

1.2 Stivuitor cu braț telescopic



Mod înregistrare echipament / instalație de ridicat

- înregistrare ISCIR

Autorizare/admitere funcționare echipament / instalație de ridicat

- autorizare funcționare ISCIR

Deservent autorizat ISCIR

- stivuitorist (grupa B)


Deservent auxiliar acceptat de client / utilizator

- nu este cazul

Echipașă / uratură / ștampilă de funcționare (HG 2139/2004)

- da / nu

1.3 Stivuitor cu preluare laterală



Mod înregistrare echipament / instalație de ridicat

- înregistrare ISCIR



Autorizare/admitere funcționare echipament / instalație de ridicat

- autorizare funcționare ISCIR



Deservent autorizat ISCIR

- stivuitorist (grupa A)



Deservent auxiliar acceptat de client / utilizator


- nu este cazul



Perioada maximă de funcționare (HG 2139/2004)

- 12 ani

1.4 Transpaletă electrică cu catarg



Mod înregistrare echipament / instalație de ridicat

- *înregistrare ISCIR*



Autorizare/admitere funcționare echipament / instalație de ridicat

- *autorizare funcționare ISCIR*



Deservent autorizat ISCIR

- *stivuitorist (grupa A)*



Deservent auxiliar acceptat de client / utilizator


- *nu este cazul*



Perioada maximă de funcționare (HG 2139/2004)

- *oameni*

1.5 Translator-stivuitor



Mod înregistrare echipament / instalație de ridicat

- *înregistrare ISCIR*



Autorizare/admitere funcționare echipament / instalație de ridicat

- *autorizare funcționare ISCIR*



Deservent autorizat ISCIR

- *stivuitorist (grupa A)*



Deservent auxiliar acceptat de client / utilizator


- *nu este cazul*



Perioada maximă de funcționare (HG 2139/2004)

- *oameni*

1.6 Transpaletă hidraulică cu catarg



Mod înregistrare echipament / instalație de ridicat

- înregistrare internă

Autorizare/admitere funcționare echipament / instalație de ridicat

- admitere funcționare RSVTI

Deservent autorizat ISCIR

- nu este cazul

Deservent auxiliar acceptat de client / utilizator

- manevrant stivărilor manual

Durată minimă de funcționare (HG 2139/2004)

- 5 ani