



OBLIGAȚII DESERVENT STIVUITOARE



Vă mulțumim pentru atenția acordată!

Toate informațiile, instrucțiunile și ilustrațiile (imaginile) din prezenta documentație sunt furnizate numai cu caracter informativ. Chiar dacă facem toate eforturile pentru a ne asigura că datele din această documentație tehnică sunt doar informații exacte și actualizate, este posibil ca acestea să fie incomplete, incorecte sau neactualizate. Totodată, nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele erori sau greșeli de redactare ale acestei documentații tehnice, atât în ceea ce privește textul, cât și a ilustrațiilor (imaginilor). Ca urmare, nu ne asumăm nicio răspundere pentru eventualele erori, omisiuni sau informații inexacte din prezenta documentație tehnică.

Orice decizie a dvs. bazată pe informațiile din această documentație tehnică este luată pe propria dvs. răspundere. Nu ne asumăm răspunderea pentru orice pierdere, daune sau probleme rezultate din utilizarea informațiilor din această documentație tehnică.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă această documentație tehnică.

Această documentație nu este de vânzare!

1. OBLIGAȚII DESERVENT STIVUITOARE

1.1 Generalități

**ATENȚIE!**

Manevrarea stivuitoarelor se va face numai de către personal instruit, calificat și autorizat, conform cerințelor prevăzute în prescripțiile tehnice, colecția ISCIR. Acesta trebuie să dețină o autorizație de stivuiorist și un talon valabil, având viză de valabilitate a operatorului RSVTI.

Stivuiorist - persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea stivuitoarelor (cu excepția celor cu acționare manuală) și a transpaletelor electrice cu catarg conform prevederilor prescripției tehnice CR 8-2025, colecția ISCIR.

1.2 Grupuri de stivuitoare

- grupa A: stivuitoare cu catarg, translațoare-stivuitoare și transpalete electrice cu catarg
- grupa B: stivuitoare autopropulsate cu braț retractabil

Stivuioristul poate manevra doar stivuitoarele din grupa pentru care a fost autorizat.

OBSERVAȚIE

Trecerea stivuioristului de la o grupă de autorizație la alta se face prin extinderea autorizației. În acest scop, stivuioristul trebuie să participe la un program de instruire teoretică de 8 ore și de instruire practică de 8 ore organizat de către operatorul RSVTI al deținătorului/utilizatorului stivuiorului, să susțină și să promoveze examenul ISCIR în vederea extinderii autorizației.

**ATENȚIE!**

Autorizațiile emise de către ISCIR pentru ocupația de stivuiorist până la data intrării în vigoare a prescripției tehnice CR 8-2025, colecția ISCIR, rămân valabile pentru ambele grupe.

**ATENȚIE!**

Stivuioristul care deține autorizație eliberată pentru grupa A nu poate deservescă transpalete fără catarg.

1.3 Obligații generale stivuiorist

(conform PT CR8-2025, colecția ISCIR)

- a) să cunoască și să respecte prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile, instrucțiunile tehnice specifice, precum și dispozițiile legale în domeniu;
- b) să deservască numai stivuitoare pentru care deține autorizație;
- c) să-și desfășoare activitatea numai în termenul de valabilitate înscris în talonul pentru vize ale autorizației;
- d) să păstreze asupra sa autorizația în timpul deservirii stivuiorist;
- e) să deservască numai stivuitoare autorizate și înscrise la ISCIR sau cele care au admisivitatea funcționării, în termen de scadență;
- f) să deservască numai stivuitoare la care sunt efectuate reviziile, reparațiile și întreținerea, conform documentației tehnice și soținelor ale acestora și a prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile;
- g) să asigure și să îndrumă operatorul RSVTI în cazul accidentelor sau în cazul opririi stivuiitoarelor ca urmare a defecțiunilor sau a avariilor;
- h) să înregistreze în registrele de supraveghere a funcționării stivuiitoarelor datele de funcționare, cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;
- i) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la stivuiitoarele pe care le deservesc, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor.

1.4 Obligații și responsabilități stivuiorist

(conform PT RI-2010, colecția ISCIR)

- a) să asigure exploatarea stivuiitorului conformitate cu instrucțiunile producătorului;
- b) să cunoască stivuiitorul pe care îl lucrează și condițiile tehnice privind utilizarea acestuia, pe care să le aplică în funcționare;
- c) să nu abandoneze un mecanism atât timp cât există persoane pe stivuiitor; în cazul în care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrări de reparare, întreținere și revizie, manevrele se execută sub directă supraveghere a unei persoane desemnate în acest scop;
- d) să ia în primire și să predea stivuiitorul prin consemnare în registrul de supraveghere; dacă stivuiitorul prezintă defecte care periclitează siguranța în funcționare, stivuiitorul îl oprește din funcționare și anunță șeful punctului de lucru sau șeful ierarhic;
- e) să participe la lucrările de reparare, întreținere și revizie, pe lângă măsurile de siguranță tehnice care se efectuează la stivuiitorul pe care îl manevrează;
- f) să interzică accesul persoanelor străine pe stivuiitor;
- g) să consemneze în registrul de supraveghere a stivuiitorului toate observațiile privind deficiențele în funcționare ale acestuia;
- h) să nu abandoneze stivuiitorul atât timp cât în zona periculoasă nu sunt îndeplinite condițiile de siguranță.

1.5 Responsabilități stivuitorist înainte de începerea lucrului

(conform PT R1-2010, colecția ISCIR)

- a) să controleze starea tehnică a stivuitorului și a componentelor de securitate;
- b) să controleze funcționarea mecanismelor și a componentelor de securitate (mai puțin stivă de siguranță, supapa de blocare, limitatorul de sarcină, limitatorul de viteză, parafetă și șelul supapelor);
- c) în cazul în care stivuitoristul constată o defecțiune, nu trebuie să pună în funcțiune stivuitorul și anunță șeful ierarhic sau șeful punctului de lucru de care aparține în scopul luării măsurilor necesare; după remedierea defecțiunii se face o nouă verificare a stivuitorului de către stivuitorist.

1.6 Responsabilități stivuitorist în timpul lucrului

(conform PT R1-2010, colecția ISCIR)

- a) să circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 250-300 mm de sol și cu catargul înclinat spre spațiul de lucru;
- b) să circule cu sarcina ridicată numai lângă stivă;
- c) să nu efectueze porniri, frânări și opiri bruște pentru a evita pericolul de răsturnare;
- d) să urmărească tot timpul configurația taseului și obstacolele de pe acesta pentru evitarea pierderii de încărcătură și producerii de avarii și accidente;
- e) să transporte mărfuri cu volum mare, care îi limitează vizibilitatea numai din fața unei persoane desemnate;
- f) să coboare imediat sarcina în cazul manifestării tendinței de pierdere a stabilității stivuitorului;
- g) să circule cu viteză redusă până la oprire pentru evitarea producerii oricăror avarii sau accidente;
- h) să nu circule cu stivuitorul pe lângă utilaje, mașini și stive la o distanță mai mică de 500 mm, în locuri aglomerate, treci înguste unde nu se asigură gabaritele de trecere corespunzătoare, pe drumuri neasfaltate și insuficient luminate;
- i) să nu permită depășirea persoanelor sub sarcină sau la o distanță mai mică de 2.500 mm;
- j) în cazul în care stivuitoristul constată o defecțiune, oprește lucrul și anunță șeful ierarhic nemijlocit sau șeful punctului de lucru de care aparține în scopul luării măsurilor necesare; după remedierea defecțiunii se face o nouă verificare a stivuitorului de către stivuitorist;
- k) să transporte substanțe toxice, caustice, explozive și altele asemenea numai conform reglementărilor în vigoare și instrucțiunilor de ambalare și transport specifice acestor substanțe;
- l) să efectueze toate manevrele, cu sau fără sarcină, cu viteză redusă și cu atenție sporită;
- m) să circule pe trasee prestabilite cu stivuitorul.

1.7 Responsabilități stivuiorist după terminarea lucrului

(conform PT RI-2010, colecția ISCIR)

- a) descărcarea sarcinii de pe furci;
- b) deplasarea stivuiorului la locul stabilit pentru repaus;
- c) acționarea frânei de parcare (frâna de mână);
- d) evitarea parării stivuiorului în pantă sau rampă; dacă nu este posibil, stivuiorul să fie în poziție corespunzătoare;
- e) punerea catargului în poziție verticală;
- f) coborârea furcilor pe sol;
- g) asigurarea eliminării posibilității ca o persoană neautorizată să efectueze manevre cu stivuiorul.

OBSERVAȚII

Stivuiorul trebuie utilizat să respecte întotdeauna cerințele prevăzute în prescripțiile tehnice, colecția ISCIR și în legislația națională în vigoare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, atunci când manevrează utilajul.
